Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet appareil qui vous permet de préparer les granités les plus variés, et ce très facilement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Moteur de la machine à granité
- Pied de support
- Bac à glaçons
- 2 moules à glace
- Mode d'emploi

Montage et utilisation
1. Reliez le tube à glace au le pied de support, en assemblant les éléments de liaison.
2. Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
3. Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve à l'intérieur de l'appareil, en détachant le moteur du tube à glace.

ATTENTION !
Ne manipulez jamais les lames se trouvant à l'intérieur de l'appareil avec vos doigts. Risque de blessures !

4. Utilisez les moules à glace fournis pour faire geler de l'eau dans votre congélateur et obtenir ainsi un bloc de glace. Ce faisant, veillez à ne pas dépasser la capacité de remplissage maximale.
5. Placez le bloc de glace dans le tube à glace, et replacez le moteur sur l'appareil.
6. Branchez la fiche d'alimentation du moteur dans une prise murale.
7. Placez un récipient adapté pour y collecter les flocons de glace sous le tube à glace, et maintenez l'interrupteur du moteur appuyé pour lancer le processus.
8. Lorsque vous avez obtenu la quantité souhaitée de flocons de glace, vous pouvez relâcher l'interrupteur.
9. Vous pouvez alors agrémenter les flocons de glace selon votre goût : avec du sirop rafraîchi ou des fruits frais.

ATTENTION !
La lames est très coupante. N'essayez pas ne nettoyer la lame ou le tube à glace avec les doigts.

Nettoyage
1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Rincez le boîtier à l'eau chaude, afin de dissoudre les reste de glaçons et de sirop.
3. Utilisez un chiffon humide et du liquide vaisselle pour nettoyer le boîtier et le moteur. Les moules à glace peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.
4. Rangez l'appareil (nettoyé et séché) dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Caractéristiques techniques

Tension	220-240 V
Puissance	55 W
Fréquence	~50 Hz

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise murale après utilisation.
- La lame est très tranchante. Manipulez l'appareil avec précaution et maintenez-le hors de portée des enfants.
- Évitez de toucher les éléments mobiles.
- N'insérez jamais autre chose que de la glace dans la machine à granité.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-3707, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.01.2014

© 01/2014 - MB//EX:MiS//FrG - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne